

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÂN ĐIỆN TỬ RWE

Chuẩn bị trước khi hoạt động:






1. Tránh hoạt động cần ô nhiễm môi trường thay đổi và có khí lười chuyên. Ví dụ: tắt đèn ánh sáng mặt trời hoặc đèn máy nhiều hơn.
2. Dùng các cảm biến để tránh ảnh hưởng đến những thiết bị liên lạc.
3. Khi nâng khối nặng cần khoảng cách bắt đầu và giữ lại trên nóc cần.
4. Khi cần nâng hoạt động, tắt và cần lại giữa nóc cần. Nếu cần nước chính xác tránh tắt và cần ngoài nóc cần.
5. Khi nào nước hiện thì dấu hiệu pin yếu, cần cần phải nước sạch lại.

Mô tả hiện thì.



HIGH	Giới hạn cần. Báo trong lòng và cần vượt quá giá trị giới hạn cần nước cái tắt, trong lòng quá lớn.
OK	Giá trị giữa giới hạn trên và dưới của cần. Báo trong lòng và cần nằm trong vùng cái tắt thông thường.
LOW	Giới hạn cần thấp nhất. Báo trong lòng và cần dưới giá trị giới hạn cần nước cái tắt, trong lòng quá nhỏ.
Kg	Nhãn và "kg"
lb	Nhãn và "pound"
→0←	Hiện thì "Zero"
Net	Hiện thì "trong lòng Net"
<input type="checkbox"/>	Hiện thì "pin yếu"
1	(STABLE) hiện thì "cân bằng"
2	(PT) mẫu "trở bì"
3	(M+) mẫu "tích lũy"

Mô tả bàn phím.

1. "UNITS" chọn nhãn và trong lòng "kg" hoặc "lb"
 "ESC" thoát và chờ năng
2. Cái tắt chờ năng trong lòng
3. Chờ năng tích lũy trong lòng
4. "TARE" chờ năng trở bì; " ← " dời cursor về phía trái.
5. Chờ năng trở lại trở bì
6. hiện thì lại giá trị tích lũy, trở bì và pretare.
7. xóa giá trị tích lũy, trở bì và pretare
8. "ZERO" cái tắt lại giá trị Zero; " → " dời hiện thì số về phía phải.
9. "PRINT" in ra
 "ENTER" phím xác nhận

10.  "BL" cái nút nên Backlight, "... " nhập số hoặc đổi menu lên trên.
11.  "HOLD" khi phím nào cái nút bằng cách nhấn giữ chức năng này nào hiển thị.
12.  "G/N" công tác chức năng trong lòng thức vào; "... " số khác trở
13.  Bật cân
14.  Tắt cân.

Chức năng vận hành

- Sau khi khởi động cân, nhấn phím  để chọn đơn vị. Màn hình sẽ hiển thị "kg" hoặc "lb" .
- Sau khi tắt cân, đơn vị trong lòng sẽ được ghi nhớ. Lần sau khi mở cân, đơn vị sẽ hiển thị lại.

(2). Kiểm tra trong lòng

- " giới hạn thấp nhất", " giới hạn cao nhất"

Cái nút lại giới hạn theo các bước sau:

 đổi sang trái

 đổi sang phải

 trở số bằng 1



 cộng thêm 1

 phím xác nhận

 trở lại

(3). Chức năng tích lũy.

1. Tích lũy trong lòng

Nút vật cân lên hóa cân, sau khi trong lòng hiển thị ổn định, nhấn phím  để lưu giá trị trong lòng vào bộ nhớ. Trong lúc này màn hình hiển thị "tổng tích lũy nên" và sau đó "tổng tích lũy trong lòng" và tích lũy (M+) nào đó " " sẽ sáng. Sau 3 giây, màn hình sẽ hiển thị trong lòng trên hóa cân, và tích lũy (M+) nào đó " " sáng lên. Nếu trong lòng không ổn định sau đó nhấn phím , màn hình sẽ hiển thị "—".

Cân có thể tiếp tục tích lũy trong lòng tiếp theo mà không cần quay về Zero.

Khi nào trong lòng vật cân vượt quá +/- 10d, nhấn phím M+, sau khi ổn định, it's capable lưu trong lòng vào bộ nhớ

Tích lũy nên nên 9999, nhưng màn hình digit nên 6.

2. Xóa tích lũy

- Nhấn phím RECALL và sau đó phím CE để xóa tất cả tích lũy.

- Chức năng tích lũy sẽ bị xóa tối thiểu sau khi tắt cân.

3. Gọi lại tích lũy

Trong khi nhấn phím **RECALL**, màn hình hiển thị "tổng tích lũy hiện" và sau đó "tổng tích lũy trong lồng". Nếu trọng lượng màu gốc sau khi tích lũy (M+) nên "..."**flashing** khoảng 3 giây. Nếu không tích lũy, nếu trọng lượng màu gốc sau khi màn hình hiển thị "tổng tích lũy hiện".

(4). Chức năng Zero

Nếu zero drift hiển lên trong suốt hoạt động của cân, nghĩa là không có vật cân trên đĩa cân, không màn hình hiển thị trong lồng nội nhấn **ZERO/→** để trở về Zero. Màn hình sẽ hiển thị zero ($\rightarrow 0 \leftarrow$).

(5). Công tắc trong lồng thóc, tổng

Nếu trọng bì, nhấn phím G/N và màn hình hiển thị giá trị thóc. Trong khi nội nhấn phím G/N thì lại hiển thị.

(6). Chức năng trọng bì.

1. Trong lồng không bao bì. TARE/ ←

. Nhặt bao bì lên bàn cân, sau đó nhấn phím TARE/ ← quay về Zero. Màn hình hiển thị trong lồng thóc

. Nhặt vật cân lên bàn cân, cân sẽ hiển thị trong lồng thóc

. Xóa "giá trị trọng bì"

Nhặt cái vật cân và bao bì lên cân, cân sẽ hiển thị trong lồng, trong khi nội nhấn phím TARE/ ← để xóa giá trị trọng bì.

. Gọi lại giá trị trọng bì:

Nhấn **RECALL** và sau đó nhấn TARE/ ← để hiển thị lại giá trị trọng bì.